



KIA MOTORS

El Poder de Sorprender

Plan de mantenimiento programado K2500 I K2700

Intervalos I Mantenimiento	Meses o Kilómetros (lo que ocurra primero)									
Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Km x 1.000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Objeto de Mantenimiento										
Correas de accesorios	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
Aceite del motor y filtro de aceite (*)	Reemplazar cada 5.000 km o 12 meses									
Correa de distribución (si correspondiere) (*)		I		I		I		R		I
Filtro de aire (*)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisión de Niveles (aceites, baterías, líquidos, etc.)	Inspeccionar cada 5.000 km o 12 meses									
Tubos y mangueras del circuito de combustible, conectores		I		I		I		I		I
Sistema de refrigeración y ajuste de nivel	Inspeccionar cada 5.000 km o 12 meses									
Líquido refrigerante del motor		I		R				R		
Cartucho del filtro de combustible	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luz de Válvulas (si correspondiere)		I		I		I		I		I
Bomba de vacío y conexiones de vacío	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Estado de la batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líneas, mangueras y conectores de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pedal de freno, pedal de embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de estacionamiento (*)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos / embrague	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Freno de disco y pastillas (*)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Frenos de tambor y zapatas (si correspondiere) (*)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tubo de escape y silenciador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de mangueras de la dirección asistida (si correspondiere)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Dirección, varillaje y guardapolvos (*)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Eje de transmisión y guardapolvos (*)		I		I		I		I		I
Neumáticos (presión y banda de rodadura)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos		I		I		I		I		I
Rótulas de la suspensión delantera (*)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tuercas y tornillos de carrocería y chasis	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Refrigerante del aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor del aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aire del climatizador (*)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Líquido del cambio manual (*)		I		I		I		R		I
Fluido de caja de transferencia (4WD) (*)			I			R		R		
Fluido del diferencial trasero y/o delantero (si correspondiere) (*)	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Árbol de transmisión limpio y pernos reapretados (4WD)		I		I		I		I		I
Tiempos de trabajo (hs.)										
K2500 TCI	1.2	2.9	1.3	4.1	1.2	3.3	1.2	6.1	3.6	2.9
K2700	1.2	2.9	1.3	4.1	1.2	3.3	1.2	4.1	3.6	2.9

I = Inspeccionar | R = Reemplazar

Observaciones: Las operaciones marcadas con este símbolo (*) deben ser realizadas con mayor frecuencia en vehículos que sean utilizados bajo condiciones extremas. En caso de dudas por favor consulte el Manual del Propietario de su vehículo.

Condiciones de uso Extremas: -Desplazamientos cortos frecuentes. - Conducción en zonas polvorientas o arenosas. - Uso prolongado de los frenos. - Conducción en zonas con sal u otros elementos corrosivos. - Conducción por vías con piso dañado o embarradas. - Conducción por zonas montañosas. - Períodos prolongados en punto muerto o a baja velocidad. - Conducción durante períodos prolongados a bajas temperaturas o en climas extremadamente húmedos. - Más de 50% del uso en ciudad con mucho tráfico y temperaturas superiores a 32°C.